

AGRONOMIA

Sensoriamento Remoto e Geoprocessamento

Prof. M.Sc. Paulo Augusto

Palmas, 28 de novembro de 2024



Serve para criar e organizar mapas para impressão ou exportação. Ele permite que você configure a apresentação visual do seu projeto de forma detalhada, incluindo a disposição de mapas, legendas, escalas, títulos e outros elementos gráficos que compõem um mapa finalizado.

O layout no QGIS oferece um espaço onde você pode:

- Definir o formato e a orientação do mapa (como tamanho de página, formato A4, A3, ou personalizável).
- Adicionar múltiplos mapas em uma única página, com possibilidade de ajustar o zoom e a área de visualização.
- Incluir elementos de mapa como título, legendas, barras de escala, setas de direção e rótulos.
- Ajustar as propriedades visuais de cada elemento, como cores, fontes e tamanhos.
- Inserir imagens ou gráficos adicionais para complementar a informação, como logotipos ou gráficos temáticos.
- Exportar para diferentes formatos (como PDF, PNG ou SVG) para distribuição ou impressão.



Preparar o Projeto


Antes de criar o layout, certifique-se de que o mapa está pronto!


- Adicione as camadas de dados (vetoriais, raster, etc.).
- Ajuste a projeção e a extensão do mapa.
- Configure a visualização do mapa no painel principal (zoom, posição, etc.).

Acessar o Layout de Impressão

Criação do Layout de Impressão


- No menu superior, vá no menu Projeto > Novo Layout de Impressão.
- Dê um nome ao layout e clique em OK.








- Definir Tamanho e Orientação da Página
 - Clique com o botão direito na página e selecione Propriedades da Página, ou vá até o painel Propriedades do Item
 - Defina o formato da página (A4, A3, personalizado).
 - Escolha a orientação (Retrato ou Paisagem).





Adicionar Formato (Criando Áreas de Destaque ou Bordas)

Cria retângulos, elipse ou triângulo.

Usado para destacar áreas ou organizar elementos no layout.

Personaliza cor, espessura e transparência.

- Na barra de ferramentas do Layout de Impressão, clique em Adicionar Item de Formato (ou vá em Adicionar Item > Adicionar Formato).
- Escolha Retângulo, Elipse ou Linha.
- Clique e arraste no layout para desenhar o formato.



Adicionar Formato (Criando Áreas de Destaque ou Bordas)


Depois de desenhar o formato, você pode customizar sua aparência nas Propriedades do Item:

- Cor de Preenchimento: Escolha a cor do preenchimento da forma.
- Cor da Borda: Alterar a cor da borda ou linha ao redor da forma.
- Espessura da Borda: Defina a espessura da borda para dar mais ou menos destaque.
- Transparência: Você pode adicionar transparência ao preenchimento ou à borda para efeitos mais sutis.

Inserção do Mapa no Layout

Depois de desenhar o formato, você pode customizar sua aparência nas Propriedades do Item:

- Clique em Adicionar Item de Mapa na barra de ferramentas, ou no menu.
- Clique e arraste para definir o quadro do mapa.
- Ajuste a extensão visível do mapa conforme desejado.



Adicionar Outros Elementos

Itens Extras para Completar o Layout.

- Escala: Adicione uma barra de escala.
- Legenda: Insira uma legenda para as camadas do mapa.
- Texto: Adicione títulos ou descrições.
- Imagem: Insira logotipos ou outras imagens.
- Seta de Norte: Coloque uma seta de norte no layout.

